

# Tekniske specifikationer

## Pouchmaster PQ



Pouchmaster PQ  
Laminator med 4 valser hvoraf 2 er opvarmede.  
Justerbar temperaturkontrol samt udløserfunktion.  
Laminerer fra ID lommer til A3 størrelse op til  
250 micron.

### Specifikationer:

Varebetegnelse	Pouchmaster PQ
Varenummer	100-118
Type	Lommelaminator
Max. lamineringsbredde i mm	324(A3)
Opvarmningstid i min	3-5
Micron tykkelse	80-250
Varmeenhed	Varmesko
Lamineringshastighed cm/min	34
Max. papir tykkelse i mm	1,3
Temperaturkontrol	Ja
Elektronisk display	Nej
Dimensioner i mm (BxHxD)	105x190x500
Vægt i kg	3,9

# Brugsvejledning

## Pouchmaster PQ

1. Tilslut strøm til maskinen og tryk på den runde on/off knap, den grønne indikatorlampe lyser.
2. Indstil maskinen på den micron tykkelse, der skal anvendes. Tykkelsen kan findes på æsken til lamineringslommerne. Er lommen en 80 micron, sættes på 1 2, 3, eller 3 4 alt efter emnet der skal lamineres. Et kraftigere emne kræver højere varme.
3. Efter 3 - 5 minutter er maskinen klar til laminering afhængig af, hvilken microntykkelse der er valgt. Når "Ready" lampen lyser, er maskinen klar til brug.
4. Læg emnet der skal lamineres helt op til den lukkede kant i lommen og før lommen ind i maskinen med den lukkede ende først.
5. Lommen føres automatisk igennem maskinen. Lad lommen ligge og afkøle ca. 1 minut.

Hvis lamineringen er lidt "mat" eller ikke er limet ordentligt, øges varmen lidt og emnet føres igennem igen. Varmen afhænger af, hvilket emne der lamineres, så start altid med mindst varme. Hvis laminatet "bølger" på tværs, er varmen for høj.

6. Laminer ALDRIG en tom lamineringslomme. Se i øvrigt "Vejledning til Indføringsark".

7. Efter endt laminering slukkes maskinen.

"Release" knappen

Bag på maskinen sidder en "release" knap. Denne kan bruges hvis du, i god tid, opdager at folien er begyndt at køre fast.

1. Sluk straks for maskinen
2. Hold knappen nede samtidig med at du forsigtigt forsøger at trække folien beglæns med hånden.
3. Skal du bruge kræfte, så træk ikke i folien, men kontakt EXAKT kundeservice på tlf. 98 19 35 33.

### GODE RÅD NÅR DU LAMINERER OG BRUG AF INDFØRINGSARK:

Anbring dokumentet helt op til den lukkede ende af foliet, hvis ikke dette er tilfældet anbefales det, at der bruges Indføringsark.

Brug af indføringsark anbefales også ved laminering af små kort, blade, tyndt papir og stof eller lign. som lamineres fx i en A4 lomme.

- Laminer ikke oliefarver, da de smelter når de køres igennem maskinen.
- Laminer KUN tørrede ting, dvs. at blade fra naturen osv. skal være tørret inden de lamineres.
- Laminer IKKE tom lamineringsfolie.

Hvis folien kører fast, så sluk maskinen, træk aldrig i folien, men kontakt EXAKT kundeservice tlf. 98 19 35 33.

### SERVICE:

Der vil med tiden afsættes limrester og andet snavs på valser og varmelegeme, og det kan derfor være nødvendigt med serviceeftersyn, hvor maskinen bliver rensed og justeret.

Gem originalemballagen



Der ydes 2 års garanti mod fabriktionsfejl. Garantien dækker dele og arbejdsløn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke. Ved eventuel returnering af varen bedes De emballere den i forsvarlig returemballage, således at varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.