

HSM 105,2 – 1,9x15 mm krydsmakulator - Tekniske specifikationer og brugsvejledning**HSM 105,2 – 1,9x15 mm krydsmakulator**

God makulator til større behov ved skrivebordet eller mindre central makulering.

Tømmes nemt ved udtræk af front. Kan på denne måde også bruges som papirkurv.

Automatisk start/stop med fotocelle samt returfunktion.

Ydermere automatisk stop ved fyldt beholder.

Kan også makulere kreditkort.

Specifikationer:

Varebetegnelse	HSM 105,2 kryds
Varenummer	501-046
Type	Kryds
Skærebredde i mm	1,9x15
Sikkerhedsklasse DIN	4
Ydelse / antal ark v. 70 g. papir	9-11
Opsamlingsbeholder i L.	33
Skærehastighed mm/sek.	90
Papirbredde i mm	240
Motor	440 W
Netspænding	230 V / 50 Hz
Mobil på hjul	Nej
Dimensioner i mm (BxDxH)	375x250x550
Vægt i kg	12,5

HSM 105,2 – 1,9x15 mm krydsmakulator - Tekniske specifikationer og brugsvejledning

1. Tænd makulatoren ved at trykke knappen frem, så den står på standby.
2. Kontrollampen i betjeningsfeltet lyser grønt og maskinen er klar.
3. Tilfør papir max. 11 sider 70 g. papir.
4. Maskinen starter automatisk, når papiret føres forbi en fotocelle i papiråbningen.
5. Maskinen kan makulere hæfteklammer, papirklips samt kreditkort.
6. Husk at tømme maskinen jævnligt så papirstrimler ikke sætter sig fast i maskinen.
7. Makulatoren skal smøres ca. 1 gang om måneden eller efter det der svarer til 1 times konstant kørsel.
8. Brug kun olie beregnet til makulering, da knivene ellers tager skade og papiret sætter sig fast.

VIGTIGT:

Hvis papiret kører fast, trykkes på retur knappen, pil modsat startknappen. Forsøg aldrig at køre frem og tilbage med motoren da dette beskadiger knivene.

Prøv ikke at reparere makulatoren selv, men kontakt EXAKT kundeservice ved evt. reparation.

Spørgsmål eller lignende kan rettes til EXAKT Kundeservice på tlf. 98193533

Gem originalemballagen

Der ydes 10 års garanti på brud på kniven. Garantien dækker dele og arbejds løn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke. Ved eventuel returnering af varen bedes De emballere den i forsvarlig returemballage, således at varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.