

## HSM 411,2 – 3,9 mm strimmelmakulator - Tekniske specifikationer og brugsvejledning



### HSM 411,2 – 3,9 mm strimmelmakulator

Professionel makulator med en ydelse på op til 67 sider.  
Praktisk udtræks system til tømning af den integrerede opsamlingsbeholder med pose.

Elektronisk kontrolpanel til brugervenlig betjening incl. tilbageføring.

Makulerer CD-rom, kreditkort og disketter.

Automatisk start/stop med fotocelle samt returfunktion.

Ydermere automatisk stop ved fyldt beholder samt automatisk tilbageføring ved papirstop.

### Specifikationer:

Varebetegnelse	HSM 411,2 strimmel
Varenummer	501-101
Type	Strimmel
Skærebredde i mm	3,9
Sikkerhedsklasse DIN	2
Ydelse / antal ark v. 70 g. papir	48-50
Opsamlingsbeholder i L.	146
Skærehastighed mm/sek.	120
Papirbredde i mm	400
Motor	2100 W
Netspænding	230 V / 50 Hz
Mobil på hjul	Ja
Dimensioner i mm (BxDxH)	595x470x960
Vægt i kg	80

## HSM 411,2 – 3,9 mm strimmelmakulator - Tekniske specifikationer og brugsvejledning

1. Start makulatoren ved at trykke start knappen frem.
2. Maskinen starter først, når papiret indføres ved hjælp af fotocelle.
3. Maskinen slukker automatisk efter ca. 3 sek. uden papir.
4. Makuler max. 50 sider 70 g. papir eller tilsvarende.
5. Maskinen makulerer hæfteklammer, papirklips, ID, kreditkort, CD-rom og disketter.
6. Husk at tømme maskinen jævnligt så papirstrimler ikke sætter sig fast i maskinen.
7. Makulatoren skal smøres ca. 1 om måneden eller efter det der svarer til 1 times konstant kørsel.
8. Brug kun olie beregnet til makulering, da knivene ellers tager skade og papiret sætter sig fast.

### VIGTIGT:

Hvis papiret kører fast, trykkes på retur knappen. Forsøg aldrig at køre frem og tilbage med motoren da dette beskadiger knivene.

Prøv ikke at reparere makulatoren selv, men kontakt EXAKT Kundeservice ved evt. reparation.

Spørgsmål eller lignende kan rettes til EXAKT Kundeservice på tlf. 98193533

Gem originalemballagen

Der ydes 10 års garanti på brud på kniven. Garantien dækker dele og arbejds løn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke. Ved eventuel returnering af varen bedes De emballere den i forsvarlig returemballage, således at varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.