

Pakkefyld 2 - Tekniske specifikationer og brugsvejledning



Pakkefyld 2

Brugervenlig maskine til at lave perforeringer i pap materiale. Kræver lidt plads, men skaber derimod plads ved makulering af pap materiale. Den ideelle løsning til bortskaffelse af affald ved at genbruge det som pakkefyld.

Mobil på hjul.

Simpel betjening med start, stop og tilbageføring.

Specifikationer:

Varebetegnelse	Pakkefyld 2
Varenummer	501-170
Type	Pakkefyld
Skærekapacitet (lag)	2-3
Hastighed m/min	12
Max. indføringshøjde i mm	20
Papirbredde (mm)	425
Mobil på hjul	Ja
Netspænding (volt)	3x400
Effekt (kW)	4
Dimensioner i mm (BxDxH)	700x480x970
Vægt i kg	205

Pakkefyld 2 - Tekniske specifikationer og brugsvejledning

1. Start pakkefyldsmaskinen ved at dreje knappen over på "1".
2. Indfør papmaterialet i åbningen.
3. Maskinens papbredde er 425 mm.
4. Indfør 2-3 oplag med en maksimumindføringshøjde er 20 mm.
5. Maskinen slukkes ved at dreje startknappen over på "0".
6. I tilfælde af fejlindførelse drejes knappen over på "R", hvorved maskinen kører baglæns og pappet kan trækkes ud.
7. Ved rengøring slukkes maskinen og stikket tages ud. Maskinen rengøres med et mildt rengøringsmiddel.

VIGTIGT:

Pakkefyldsmaskinen må ikke stilles nær varmeelementer.

Prøv ikke at reparere maskinen selv, men kontakt EXAKT Kundeservice ved evt. reparation.

Spørgsmål eller lignende kan rettes til EXAKT Kundeservice på tlf. 98193533

Gem originalemballagen

Der ydes 10 års garanti på brud på kniven. Garantien dækker dele og arbejdsløn. Foretages der indgreb i maskinen uden forudgående aftale, dækker garantien ikke. Ved eventuel returnering af varen bedes De emballere den i forsvarlig returemballage, således at varen undgår beskadigelse undervejs. I modsat fald frasiger vi os ethvert ansvar.